17. 履歴表示

地図に履歴レイヤを追加します。

17.1. 画面説明

対象レー	17							
農地筆	E (農	地争	€·ŧ	抠)			1
履歷表	示年	ЯE	I	Ø				
		3				٩		
Ø		2	009)年:	12月	1		
	-		111	+	+	4	+	
	Η	Я	A	310	A	- TE	12	
	日 29	я <u>30</u>	1	2	3	4	5	
D	日 29 6	я <u>30</u> Z	1 8	2 2	3 10	4 11	5 12	5
<	H 29 6 13	Я <u>30</u> <u>Z</u> <u>14</u>	1 8 15	2 9 16	3 10 17	4 11 18	5 12 19	>
<	H 29 6 13 20	Я 30 Z 14 21	1 8 15 22	2 9 16 23	3 10 17 24	4 11 18 25	5 12 19 26	>
< \$	H 29 6 13 20 27	Я 30 Z 14 21 28	1 8 15 22 29	2 9 16 23 30	3 10 17 24 31	4 11 18 25 1	12 12 19 26 2	> ©

1	対象レイヤドロップダウンリスト	履歴レイヤを作成する対象を選択します
2	履歴表示年月日	履歴レイヤの表示年月日を入力します。
		例)2009年4月1日時点の履歴を表示したい場合は
		「2009/04/01」と入力
3	1年戻るボタン	カレンダーを1年前に戻します。
4	1年進むボタン	カレンダーを1年進めます。
5	1月戻るボタン	カレンダーを1月前に戻します。
6	1月進むボタン	カレンダーを1月進めます。
7	カレンダー	可連打の日付をクリックすると選択した日付が履歴
		表示年月日に入力されます。
8	履歴表示ボタン	指定した条件で履歴レイヤを追加します。
_	1ーザレイヤ、関連図、計測は履歴を保存しなし	ハため、履歴レイヤを作成できません。

18. 透過

レイヤに透過率を設定します。

「地物」内のレイヤ透過率を設定する「レイヤ透過」と、「地物」と「背景地図」間の透過率を設定する 「全体透過」があります。

地物:農地、耕区、水利施設などの水土情報データ

背景地図:オルソ、ベクトルの背景地図など

18.1. レイヤの透過表示

表示しているレイヤの透過率を設定します。

18.1.1. 透過設定画面の表示



地図操作ツールバー上の「対象レイヤプルダウン」から透過表示するレイヤを選択します。 処理一覧から「レイヤ透過設定」を選択します。

対象レイヤの透過率	0	%(0∼100)
地物全体の透過率	0	%(0~100)

実行ボタンをクリックすると、透過設定画面が表示されます。

18.1.2. 画面説明



1 対象レイヤの透過率 対象レイヤで選択したレイヤの 透過率を設定します。

(0:透過なし 100:透明)

透過設定をマップに反映します。

地物レイヤ全体の透過率を設定します。

2 地物全体の透過率

(0:透過なし 100:透明)

- 3 実行ボタン
- 4 閉じるボタン 透過設定画面を閉じます

18.1.3. 対象レイヤの透過率の設定



対象レイヤの透過率に透過率を設定し、「実行」ボタンをクリックします。



透過設定画面が閉じられ、マップが表示されます。図は土地改良区域(水色ポリゴン)を対象レイヤ に設定し、35%の透過表示を行った例です。 18.1.4. 地物全体の透過率の設定



地物全体への透過率に透過率を設定し、「実行」ボタンをクリックします。



透過設定画面が閉じられ、マップが表示されます。地物全体を35%の透過表示で表示した例です。

19. シンボル角度設定

選択したシンボルを指定角度で回転させることができます。シンボル角度の設定はポイントレイヤのみとなります。

19.1. シンボル角度設定画面の表示と設定

🔄 🗳 🔀 🔽 🧏 🗨 🗨 🕙 🖕 🔿 🌊 🆀 🔿 暫 🤝 🤝 🥩 😎 💋 🕸 レイヤ 🛛 頭首工 (水利施設 施設) ▼ 実行 縮尺 1:53,19 処理一覧

ツールバーの対象レイヤでシンボルの角度を設定するレイヤを選択します。



「地物選択ツール」でメイン地図画面から更新対象の地物を選択します。

0, 0, 🕙 🗧 🔶 🎕 🎒 🛐 🕏 🥏 🚧 like life	頭首工 (水利施設 施設)	N 🖓 💟 🔧 🔅 🗹
処理一覧 対象レイヤのシンボル角度設定	▶ 実行	縮尺 1:53,198 小儿:

処理一覧で「対象レイヤのシンボル角度設定」を選択し、「実行」ボタンをクリックします。

シンホルの再度設定	8
シンボルの角度設定	
更新	

シンボルの角度設定画面が表示されます。角度(0~360)を入力して「更新」ボタンをクリックします。



シンボルが指定した角度で回転して表示されます。