21. エクスポート

選択地物の図形および属性をシェープファイル、CSV としてエクスポートします。



処理一覧で「対象レイヤの属性値をエクスポート(CSV ファイル出力)」を選択します。 「実行」ボタンをクリックすると、エクスポートウィザードが表示されます。

コエクスポートウィザード - N	icrosoft Internet Explorer	
してもの意味 出力部のの設定 出力部分のの設定 出力形式の設定	出力対象レイや変現用してください。 ④ 貯水池、水利加速加速2.1 ○ 明道工、水利加速加速2.1 ○ 水門、水利加速加速2.1 ○ 預場、水利加速加速2.1 ○ 管理抽線2.水利加速加速2.1	
	<u>.</u>	(花下) [415/234]
「パージが表示されました		S 42+57+3+

対象レイヤ選択画面が表示されます。エクスポートの対象のレイヤを選択して「次へ」をクリックします。

レイヤー覧には、地図に追加しているマスタデータ、作業データ、履歴レイヤが表示されます。 対象レイヤでグループレイヤが選択されている場合は、グループレイヤ名が表示されます。 非表示レイヤは対象レイヤに表示されません。



出力範囲指定画面が表示されます。出力範囲を指定選択して「次へ」をクリックします。 地物を選択する:地物選択ツールが起動します。地図から地物を選択してください。 現在選択している地物を対象にする:地図上で選択状態の地物(または関連するレコード) をエクスポートします 選択範囲とは関係な(すべての地物を対象とする:しくな内の会しコードをエクスポート)

選択範囲とは関係なく、すべての地物を対象とする:レイヤ内の全レコードをエクスポートします。

∕ዾェクスポートウィザード – Windows Internet Explorer	
レイヤの選択 出力範囲の設定 出力対象カラムの選択 ① エクスボートバターンを選択してください。 出力形式の設定	
出力対象のカラムを選択してください。 「一農地筆(基礎的)情報)/局 「一農地筆(基礎的)情報)/都道府県 「一農地筆(基礎的)情報)/市区町村 「一農地筆(基礎的)情報)/大字 「一農地筆(基礎的)情報)/小字 「一農地筆(基礎的)情報)/小字 「一農地筆(基礎的)情報)/地番 「一農地筆(基礎的)情報)/地番 「一農地筆(基礎的)情報)/地番	
 一般地筆(基礎的)情報) / 孫番 	×
	キャンセル

出力対象カラム選択画面が表示されます。出力対象とするカラムの横のチェックボックスに チェックを入れ、「次へ」をクリックしてください。

対象レイヤにグループレイヤが選択されている場合は、カラム名は表示されません。

1	エクスポートパターン	保存したエクスポートパターンを読み込みます。エ
	ドロップダウンリスト	クスポートパターンにはカラムのチェック状態が保
		存されます。
2	パターン削除	エクスポートパターンドロップダウンリストで選択さ
		れているものを削除します。
3	出力対象カラム	出力する属性カラムをチェックします。
4	全選択ボタン	出力対象カラムをすべてチェックします。
5	選択解除ボタン	出力対象カラムのすべてのチェックを外します。
6	パターン保存ボタン	現在の出力対象カラムの状態に名前を付けて保存
		します。



出力形式指定画面が表示されます。出力形式を指定し「完了」をクリックします。

1 圧縮フォーマット ドロップダウンリスト

出力フォーマット

表示単位有無

データ型表示有無

ドロップダウンリスト

2

4

5

出力ファイルの圧縮形式を選択します。

属性値の出力フォーマット(CSV/XML)を選択しま す。

- 3 コード変換有無 出力する属性値をコードのまま出力するか、コード を値に変換して出力するかを選択します。
 - 出力する情報にデータの単位を含める/含めないを 選択します。
 - 出出力する情報にデータの型情報を含める/含めな いを選択します。

Windows	s Internet Explorer	×
	エクスポートバッチ処理要求の登録が完了しました。完了結果は、バッチ処理管理画面で確認して	ください。
	OK	

完了画面が表示されます。完了結果の確認とダウンロードは、バッチ処理管理画面からおこ なってください。バッチ処理管理画面については「29 バッチ処理要求管理」をご参照ください。